


## Pohled shora na montážní plotnu



	označení	A
Nožka nábytková 5010, pr. 60 mm, H 60 mm, chrom	DM.5010.060.10	60
Nožka nábytková 5010, pr. 60 mm, H 70 mm, chrom	DM.5010.070.10	70
Nožka nábytková 5010, pr. 60 mm, H 80 mm, chrom	DM.5010.080.10	80
Nožka nábytková 5010, pr. 60 mm, H 90 mm, chrom	DM.5010.090.10	90
Nožka nábytková 5010, pr. 60 mm, H 100 mm, chrom	DM.5010.100.10	100
Nožka nábytková 5010, pr. 60 mm, H 110 mm, chrom	DM.5010.110.10	110
Nožka nábytková 5010, pr. 60 mm, H 120 mm, chrom	DM.5010.120.10	120
Nožka nábytková 5010, pr. 60 mm, H 130 mm, chrom	DM.5010.130.10	130
Nožka nábytková 5010, pr. 60 mm, H 140 mm, chrom	DM.5010.140.10	140
Nožka nábytková 5010, pr. 60 mm, H 150 mm, chrom	DM.5010.150.10	150
Nožka nábytková 5010, pr. 60 mm, H 710 mm, chrom	DM.5010.710.10	710