



	ozna ení
Úchytka knobka USD6 lakovaná OLŠE, pr. 34 mm	DJ.USD6.034L.L
Úchytka knobka USD6 surová OLŠE, pr. 34 mm	DJ.USD6.034S.L
Úchytka knobka USD6 lakovaná DUB, pr. 34 mm	DJ.USD6.034L.DU
Úchytka knobka USD6 surová DUB, pr. 34 mm	DJ.USD6.034S.DU
Úchytka knobka USD6 lakovaná BUK, pr. 34 mm	DJ.USD6.034L.BU
Úchytka knobka USD6 surová BUK, pr. 34 mm	DJ.USD6.034S.BU