



	ozna ení
Úchytka knobka USD7 lakovaná OLŠE, pr. 28 mm	DJ.USD7.028L.L
Úchytka knobka USD7 surová OLŠE, pr. 28 mm	DJ.USD7.028.L
Úchytka knobka USD7 lakovaná DUB, pr. 28 mm	DJ.USD7.028L.DU
Úchytka knobka USD7 surová DUB, pr. 28 mm	DJ.USD7.028.DU
Úchytka knobka USD7 lakovaná BUK, pr. 28 mm	DJ.USD7.028L.BU
Úchytka knobka USD7 surová BUK, pr. 28 mm	DJ.USD7.028.BU